Este manual destina-se a orientar no cadastramento de equipamentos de controle de acesso Digicon MCANet. Tomaremos como exemplo um equipamento MCANet utilizando uma leitora de proximidade e uma botoeira, ambas acionando um eletroímã.

1) MONTAGEM DO CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS

O primeiro passo é organizar o catálogo de dispositivos para que certificar que temos cadastrados no catálogo todos os dispositivos que iremos usar no cadastro do equipamento. Para o exemplo que adotamos, vamos precisar dos seguintes Itens:

- Dispositivo Placa Controladora modelo MCANet;
- Interface de saída;
- Interface de entrada;
- Dispositivo de categoria Leitor.

Veja os exemplos de cada tópico:

Dispositivo Controlador

Tabe	las Pr <u>o</u> jetofísico <u>P</u> essoas <u>A</u> cesso F	Portaria	a <u>V</u>	eículos <u>C</u> ampus <u>S</u> upervisão Co <u>n</u> trole Alfandeg
» [Início 🔄 Bem-vindo 💥 📰 Disposi	tivos Ir	nstali	ados 💥 📃 Catálogo de dispositivos 🕱
2	Modelo de Coletor:	6003		¥ MCANet
日 一 同	Ca <u>d</u> astro Ac <u>o</u> plados <u>M</u> arcações Dim	e <u>n</u> sões	5	
	Categoria do Modelo:	03	9	Placa Controladora
	Fabricante:	02	9	Digicon
	Modelo Controlador:	058	9	MCA Net
	Classificação do Modelo:	09	9	Controlador Ponto\Acesso
	Protocolo:	3	9	TCP-IP
	Mídia de Comunicação:	01	9	Ethernet
	Banda de Comunicação:	04	9	10mbs
	Código Driver Integrador:	000	9	

Interface de Saída



Interface de Entrada

🍓 Se	nior Gestão de Acesso e Segurança - 5.8	9.7.14 - (Integrado com o Gestão de Pessoas)
Tabe	las Pr <u>oj</u> etofísico <u>P</u> essoas <u>A</u> cesso F	Porta <u>r</u> ia	<u>V</u> eículos <u>C</u> ampus <u>S</u> upervisão Co <u>n</u> trole
»>	Início 📰 Bem-vindo 💥 📰 Disposi	tivos Ins	talados 🕱 📰 Catálogo de dispositivos 🕱
2	Modelo de Coletor:	6012	Fotoeira
	Ca <u>d</u> astro Ac <u>o</u> plados <u>M</u> arcações Dim	e <u>n</u> sões	
	Categoria do Modelo:	06	Interface Entrada
	Fabricante:	99	Q Outros
	Modelo Controlador:	099	Q Outro
	Classificação do Modelo:	99	Q Outros

Leito	or de tecnologia Acura										
🖀 Se	nior Gestão de Acesso e Segurança - 5.8	8.7.14 -	(Inte	egra	do co	omo	Gestâ	io de Pes	soas)		
Tabe	las Pr <u>o</u> jeto físico <u>P</u> essoas <u>A</u> cesso I	Porta <u>r</u> ia	V	eícu	los	Cam	pus	Supervis	são	Contr	role Alf
»	Início 📰 Bem-vindo 💥 📰 Disposi	itivos In	stala	ados	×		Catál	ogo de d	isposi	tivos	×
2	Modelo de Coletor:	6010		Ŧ	Lei	tor	prox	Acura			
	Ca <u>d</u> astro Ac <u>o</u> plados <u>M</u> arcações Dim	e <u>n</u> sões									
	Categoria do Modelo:	05	9	Leit	or						
	Fabricante:	02	9,	Dig	icon						
	Modelo Controlador:	099	9	Out	tro						
	Classificação do Modelo:	99		Out	tros						
	Protocolo:	0	9								
	Mídia de Comunicação:	00	9								
	Banda de Comunicação:	00	9								
	Código Driver Integrador:	000	9								
	Arquitetura de Rede:	00	9								
	Tipo de Tecnologia:	02	Q	Pro	ximid	lade					

2) CADASTRANDO O EQUIPAMENTO

Seguindo o caminho Projeto Físico -> Dispositivos -> Cadastro, encontramos a tela a seguir:



O primeiro passo é cadastrar o dispositivo controlador. Para tanto, selecione no lado esquerdo da tela o item "Dispositivos" conforme figura acima. Feito isso clique no botão "Novo" que fica ao lado direito da tela. Será solicitado o código de catálogo para o dispositivo controlador de acesso, no meu exemplo ficou o código 6003.

	Código	do catálogo:	60	03 0, 1	MCANet		
		Código:	00	0000048			
		Descrição:	MC	ANET			
		Local físico:	00	00044 1	Senior	Rio	
Comunicação	Geral	Configuraçõ	es	Funções	Listas	Créditos de acesso	Portas co
		Comunicação:	2	Q On	-Line		
Cent	ral de Ge	erenciamento:	01	Cer	ntral Seni	or	
	Tipo de	e endereço IP:	0	Q IP F	ixo		
	Número	o do Terminal:	00				
		Endereço IP:	19	2.168.0	04.010		
	Máscara	de Sub-rede:	25	5.255.2	55.000		
	Endereço	o de Gateway:	00	0.000.0	00.000		
	No	me Aplicativo:	-				
	No	ome Firmware:	fi	rmware			
P	orta de (Comunicação:	00	000			
	Bloqu	iear Conexão:		9			
	Senh	a do Usuário:	+				
Iden	tificador	r do Gateway:	00	0			

Após isso o sistema vai sugerir um código identificador para o esse equipamento.

Agora, preencha as informações de comunicação, grave as alterações e depois avance para a guia "Configurações". Preencha como o modelo abaixo, variando de acordo com a necessidade.

Comunicação Ge <u>r</u> al Config <u>u</u> rações <u>F</u>	unções	Listas	Créditos de acesso
Baixa Automática na Saída do Visitante:	N Q	Não	
Baixa autom. crachás autoriz. de entrada:	N Q	Não	
Quantidade de crachás controlados:	00000	00	
Controle de Créditos (Telemática):	N Q	Não	
Controla Interjornada (Telemática):	N Q	Não	
Possui Display:	SQ	Sim	
Mensagem Padrão:	BE	M VI	NDO
Tempo para burla:	000	x 100 n	ns
Mapa Smart Card:	00 0		
Controla Acesso Alfandegado:	0 a	Não c	ontrola
Registro Marcação:			
Tipo Leitora RFID:	04 9	Wiega	and 26
Bit de Paridade (Início):	0 9	Não v	erifica paridade
Bit de Paridade (Fim):	0 9	Não v	erifica paridade
Valor de leitura do RFID:	2 9	Facilit	y code + número físico
Exec. Acion. Função 0:	SQ	Sim	
Ativa bloqueio do teclado:	NQ	Não	
Pictograma Lateral 1:	0 9	Deslig	jado
Pictograma Lateral 2:	0 9	Deslig	jado
Atualização Automática de Pessoas:	NQ	Não	
Tamanho Arq. Alarmes Não Enviados:	00000	0000	Kbytes
Tamanho Arq. Acessos Não Enviados:	00000	0000	Kbytes
Tamanho Arq. Alarmes Enviados:	00000	0000	Kbytes
Tamanho Arq. Acessos Enviados:	00000	0000	Kbytes
Tamanho dos Arquivos de Log:	00000	0000	Kbytes
Disponibiliza Evento SDK:	N	Não	

Próximo passo, cadastro da interface de saída. Após gravar as alterações, selecione o dispositivo controlador que acabou de cadastrar e clique em novo dispositivo: Informe o código de catálogo para a interface de saída. Siga o cadastro conforme exemplo abaixo e salve.

Código do catálogo:	6011 🤍 Eletroímã
Código:	00000049
Descrição:	Eletroímã
Local físico:	0000044 🕼 Senior Rio
Tipo de Acionamento:	131 🔍 Solenóide 1
Tipo da saída:	0 Q Porta
Estado default:	1 Q Ligado
Usa Placa Controladora:	N Q Não

Cadastro da leitora. Cadastre um novo dispositivo e informe o código de catalogo da leitora. Siga os modelos abaixo para as respectivas guias:

1 Cadastro	2 Validações	<u>3</u> Direção e N	lível	<u>4</u> A	cionamentos Acesso
	Códi	go da leitora:	001	9	
	Localizaç	ão da leitora:	04	9	Leitora RFID 1 (Porta 1)
	Endereço de	comunicação:	000	ŝ.	
		Tipo leitora:	2	9	Proximidade
	Tipo	de validação:	1	9	Remoto
	Er	ndereço MRA:	000	000	00000
E	ndereço TCP/I	Câmera LPR:	000	- 00	0.000.000
	Leitor	a embarcada:	s	9	Sim
	Notificar aces	so após ciclo:		9	
	Tempo	para acesso:	00		segundo(s)
	Alarme porta	aberta após:	00		segundo(s)
	Trabalha	em paridade:		9	
	Tipo de valio	lação on-line:	0	9	Bloqueia acesso
	Tipo de valid	ação off-line:	0	9	Bloqueia acesso
Quantid	lade de pessoi	as escoltadas:	003		
	Tecnolog	ia biométrica:	00	9	
Nível d	e conferência	biometria (%):	000).	
Quantio	dade de usuár	ios biometria:	0	9	
	Entrada	a relacionada:	000	0000	0000 9
		Usa display:	s	9	Sim
	Se	nsor de urna:	000	0000	0000 9
	Tempo	sensor urna:	000		x 100ms
	Localizaç	ão do buzzer:	0	9	Dispositivo
	Tip	oo do evento:	2	9	Somente Acesso
	Valida na co	oncentradora:		9	
Controla s	aída almoço e	interjornada:	N	9	Não
Baixa autor	nática na saída	a do visitante:	N	9	Não
Baixa autom.	crachás autori	z. de entrada:	N	9	Não
Baixa auto	omática crachá	s provisórios:	N	9	Não
Inter	rvalo revista al	eatória (min.):	000	0	

1 Cadastro 2 Va	lidações 3 Dir	eção e Nível 4 A	cionamentos Acesso	5 Formatos de cartões	6 Informações
Tipo de	Acionamento:	1 F A Acess	o Válido		
Tempo Buzzer Acio Tempo Acionamen Pictog Pictog	(Aviso Sonoro): na Pictograma: ito Pictograma: irama Lateral 1: irama Lateral 2:	001 x 100ms 3 Q Aciona S 001 segundos N Q Não N Q Não	Sentido Anti-horário		
			Sa	ídas dos Acionamentos	de Acesso
Código Saída D	Descrição da Sa	ída (Código Saída) Descrição Interfa	ce Saída Tempo Acion	n. Saída (x100 ms)
000000049 🤍 E	letroímã				0030

1 Cadastro	2 Validações	3 Direção e Nível 4 Ac	cionamentos Acesso 5 F	ormatos de cartões	6 Informações B
Т	ipo de Acionan	nento: 🙎 ∓ 🔍 Acesso	o Inválido		
Tempo B Tempo Acio	uzzer (Aviso So Aciona Pictog namento Pictog Pictograma Lat Pictograma Lat	noro): 002 x 100ms grama: 1 Aciona C grama: 002 segundos eral 1: N N Não eral 2: N N Não	entral "X"		
			Saídas	dos Acionamentos	de Acesso
Código S	aída Descrição	da Saída (Código Saída)	Descrição Interface Sa	aída Tempo Acion	. Saída (x100 ms)
• 000000	000		612		0000

Observe se na guia pessoas controladas estão definidos os tipos de pessoas que se deseja liberar o acesso no dispositivo.

Use a guia Permissões para já inserir essa leitora nas devidas permissões.

Cadastro da Botoeira. Selecione novamente o dispositivo controlador e crie um novo dispositivo. Insira o código de catálogo para o dispositivo Interface de entrada. Siga o exemplo abaixo.

	Código do catálogo:	6012 0	Botoeira
	Código:	0000000	151
	Descrição:	Botoeir	a
	Local físico:	0000044	Senior Rio
1 Cadastro	2 Mascaramento 3 Info	rmações E	xtensíveis
	Código da entrada:	001	
	Sinal de alarme:	000 9	Bobina de papel trocada
	Código reação:	000 9	
	Estado default:	1 Q	Ligado
	Delay ativação do alarme:	000	segundo(s)
Tem	po Buzzer (Aviso Sonoro):	000	x 100ms
	Usa Display:	N Q	Não
	Tipo Sensor:	0 9	
	Observação:		
			S
Código S	aída Descrição da Saída(C	ódigo Saío	da) Tempo Acion. Saída (x100 ms
* 0000004	Eletroímã		0030

Seu cadastro deve estar com uma organização como a mostrada abaixo:



Para que o equipamento passe a operar conforme configurado, primeiro deve carregar um firmware compatível com a versão do Ronda Acesso, feito isso, basta agora criar o arquivo de aplicativo (Gerar Arquivo XML) e depois carregar no equipamento (Enviar Atualizações).