Ativação de leitor facial Intelbras SS Face com McaNet II

Rotina de criação de catálogo e dispositivo Intelbras SS Face e associação a um leitor de um dispositivo McaNet II para controle de acesso.

Adição de catálogo para leitor do dispositivo Intelbras SS Face:

Início 📧 Catálogo de dispositivos 💥		
Modelo de Coletor: 0400 ∓ Intelbras SS Face Leitor		
Cadastro Acoplados Marcações Dimensões Terminais de Autoatendimento Configurar Modelos de Etiqueta		
Categoria do Modelo: 05 🔍 Leitor		
Fabricante: 35 🔍 Intelbras		
Modelo Controlador: 099 🔍 Outro		
Classificação do Modelo: 99 🔍 Outros		

Adição de catálogo para dispositivo Intelbras SS Face:

Início 📰 Catálogo de dispositivos 🕱
Modelo de Coletor: 0401 😴 Intelbras SS Face Controlador
Cadastro Acoplados Marcações Dimensões Terminais de Autoatendimento Configurar Modelos de Etiqueta
Categoria do Modelo: 01 🔍 Terminal
Fabricante: 35 🔍 Intelbras
Modelo Controlador: 105 🔍 SS Face
Classificação do Modelo: 🔍 🔍 Controlador Acesso
Protocolo: 3 CP-IP
Mídia de Comunicação: 99 🔍 Outros
Início 📰 Catálogo de dispositivos 💥
Modelo de Coletor: 0401 🗢 Intelbras SS Face Controlador
Cadastro Acoplados Marcações Dimensões Terminais de Autoatendimento Configurar Modelos de Etiqueta
Modelo Acoplad Descrição Modelo (Modelo Acoplado) Modelo Embarcado
0400 Intelbras SS Face Leitor S

Adição de tecnologia biométrica:

Início 🔲 Dispositivos Instalados	🕱 📰 Tecnologias Biométricas 🕱 🎽
Código:	03 T Facial
Tipo Biometria:	5 Q Face
Fabricante Template:	99 Q Outros
Grau Mínimo de Conferência:	000
Grau Máximo de Conferência:	000
Grau de Conferência Biometria:	000
Qtde de templates no smart card:	000

Adição do dispositivo controlador e leitor Intelbras SS Face no cadastro de dispositivos:

Código do catálogo: 0401 🤦 Intelbras SS Face Controlador	Código do catálogo: 0401 Q Intelhras SS Face Controlador
Cédia: 000000540	
Descrição: Facial Intelbras	
Comunicação Const. Configuraçãos Europes Listas Créditos do assesso	
comunicação Gerai Comigurações Punções Eiscas Crédicos de acesso	Comunicação Geral Configurações Funções Listas Créditos de acesso Porta
Comunicação: 🖆 🛰 On-Line	Baixa Automática na Saída do Visitante: 🛛 🔍 Não
Central de Gerenciamento: 01 🔍 Concentradora	Baixa autom, crachás autoriz, de entrada:
lipo de endereço IP: 10 K IP Fixo	Quantidade de crachás controlados: 0000000
Numero do Terminai: juo	Controle de Créditos (Telemática): N 🔍 Não
	Controla Interjornada (Telemática): N 🔍 Não
Enderses de Catevaria (200, 000, 000, 000	Possui Display:
Endereço de Gateway: 000.000.000.000	Mensagem Padrão:
	Tempo para burla: 000 × 100ms
	Mapa Smart Card: 00 🔍
Porta de Comunicação: 00000	Controla Acesso Alfandegado: 0 🔍 Não controla
Sonha da Unificial	Registro Marcação:
Identificador do Gateway	Tipo Leitora RFID: 00 🔍 Não Utiliza Leitoras RFID
Identification up outcomay, 500	Bit de Paridade (Início): 0 🔍 Não verifica paridade
	Bit de Paridade (Fim): 0 🔍 Não verifica paridade
	Valor de leitura do RFID: 0 🔍
	Exec. Acion, Função 0:
	Ativa bloqueio do teclado:
	Pictograma Lateral 1: 0 🔍 Desligado
	Pictograma Lateral 2: 0 🔍 Desligado
	Atualização Automática de Pessoas: N 🔍 Não
	Tamanho Arq, Alarmes Não Enviados: 000000000 Kbytes
	Tamanho Arg, Acessos Não Enviados: 000000000 Kbytes
	Tamanho Arq. Alarmes Enviados: 00000000 Kbytes
	Tamanno Arq. Acessos Enviados: 00000000 Kbytes
	Disconibility Functo CDK
	Bloquear sem Máscara: S Q Sim
Liquéria a sanha dava sar a	Bioquear Temperatura: N Q Não
mesmo configurado no SS Face	Temperatura Mínima: 0,00
nara comunicação com a	Temperatura Máxima:
Concentradora.	
Codigo do catalogo: USUI 🗸 Intelbras SS Face Con	trolador
Descrição: Fácial Intelbras	
Local físico: 000033 🖼 CCOS	
Comunicação Geral Configurações Funções Listas Créditos d	le acesso Portas controladas Mensagens de acesso Informações Extensíveis E
Identificador Informação	
enableVViegand true	
password	·
wiegandMode wiegand34	

Configuração do leitor do Intelbras SS Face:

Código do catálogo: 04	00 🔍 Intelbras SS Face Leitor
Código: 00	0000641
Descrição: 🔽	ncial Intelbras - Leitor
Local físico: 00	000033 😥 CCOS
1 Cadastro 2 Validações 3 Direção e N	ível 🛛 4 Acionamentos Acesso 🗍 5 Formatos de cartões 🗍 6 Info
Código da leitora:	001
Localização da leitora:	00 9
Endereço de comunicação:	000
Tipo leitora:	4 Q Biométrico
Tipo de validação:	1 Remoto
Endereço MRA:	00000000
Endereço TCP/IP Câmera LPR:	000.000.000
Leitora embarcada:	s Q Sim
Notificar acesso após ciclo:	Q
Tempo para acesso:	00 segundo(s)
Alarme porta aberta após:	00 segundo(s)
Trabalha em paridade:	a
Tipo de validação on-line:	0 🔍 Bloqueia acesso
Tipo de validação off-line:	0 🔍 Bloqueia acesso
Quantidade de pessoas escoltadas:	000
Tecnologia biométrica:	03 Q Facial
Nível de conferência biometria (%):	090

C	iódigo do catálogo: 🛛 🗛 Intell	bras SS Face Leitor			
	Código: 000000641				
	Descrição: Facial Intell	oras - Leitor			
	Local físico: 0000033 📴 C	cos			
1 Cadastro 🛛 2 Va	lidações 🛛 3 Direção e Nível 🗍 4 Acionar	mentos Acesso 🛛 5 Forma	tos de cartões 🛛 6 Infor	mações Extensíveis 🦷	Pessoas Controladas 🛛
Uso do Crachá	Descrição (Uso do Crachá)	Tempo de permanência	Perc. Rev. Aleatória	Tempo de Reentrada	
D1 Q	Empregado	000	000	000	
02	Terceiro	000	000	000	
04	Visitante	000	000	000	
06	Provisório	000	000	000	

Código do catálogo: 0400 🔍 Intelbras SS Face Leit	tor		
Código: 000000641			
Descrição: Facial Intelbras - Leito)r		
Local físico: 0000033 🕞 CCOS			
1 Cadastro 🛛 2 Validações 🗍 3 Direção e Nível 🗍 4 Acionamentos Acesso 🗍	5 Formatos de cartões 🛛 6 Informações Extensíveis	🛛 7 Pessoas Controladas 🗍 8 Eventos Monitoramento 🗍 9 Faixas de Revista Aleatória	10 Permissões
Permissão Descrição (Permissão)	Faixa Horária Faixa Horária		
00201 🔍 VISITANTE ADMINISTRATIVO	000		

Configuração do McaNet II para comunicação wiegand com o leitor facial:



Dispositivo McaNet II:

Código do catálogo: 6003	A MCANet
Código: 0000	00643
Descrição: Port	a Teste
Local físico: 0000	033 😥 ccos
Comunicação Geral Configurações Fu	nções 🛛 Listas 🚽 Créditos de acesso 🗍 Portas controladas 🗍 Mens:
Baixa Automática na Saída do Visitante:	📱 🔍 Não
Baixa autom. crachás autoriz. de entrada:	N 🔍 Não
Quantidade de crachás controlados:	0000000
Controle de Créditos (Telemática):	N 🔍 Não
Controla Interjornada (Telemática):	N 🔍 Não
Possui Display:	s 🔍 Sim
Mensagem Padrão:	
Tempo para burla:	000 × 100ms
Mapa Smart Card:	01 🔍 Mapa Smart 📰
Controla Acesso Alfandegado:	0 🔍 Não controla
Registro Marcação:	
Tipo Leitora RFID:	17 🔍 RFID Customizável
Bit de Paridade (Início):	0 🔍 Não verifica paridade
Bit de Paridade (Fim):	0 🔍 Não verifica paridade
Valor de leitura do RFID:	2 🔍 Facility code + número físico
Exec. Acion. Função 0:	s 🔍 Sim
Ativa bloqueio do teclado:	N 🔍 Não
Pictograma Lateral 1:	0 🔍 Desligado
Pictograma Lateral 2:	0 🔍 Desligado
Atualização Automática de Pessoas:	N Q Não
Tamanho Arq. Alarmes Não Enviados:	00000000 Kbytes
Tamanho Arq, Acessos Não Enviados:	00000000 Kbytes
Tamanho Arq. Alarmes Enviados:	000000000 Kbytes
Tamanho Arq. Acessos Enviados:	000000000 Kbytes
Tamanho dos Arquivos de Log:	00000000 Kbytes
Disponibiliza Evento SDK:	Não Não
Integra com Elevadores:	N 🔍 Não



Carga do mapa RFID para operar com modo RFIF Customizável no McaNet II:

O arquivo com o mapa deve ser colocado em um pendrive formatado em FAT 32.

- 1. Copie o arquivo com o mapa para o pendrive.
- 2. Insira o pendrive no McaNet II e o reinicie.
- 3. Acesse o McaNet II via terminal.
- 4. Utilize o comando "ps" para ver os processos rodando na MCANET.
- 5. Pare o processo chamado "main_app.sh" com o comando "kill xxx" onde o xxx é o ID do processo.
- 6. Insira o comando " killall firmware-digicon " e tecle ENTER.
- 7. Digite o comando "mount /dev/sda1 /mnt/pendrive".
- 8. O pendrive deverá ter sido montado corretamente, caso não ocorra, desligue a MCANET e repita o processo anterior.

- 9. Verifique se existe a pasta "/mnt/flash/firmware/mod", se não houver, crie. (dentro da pasta firmware digite "mkdir mod".
- Copie o arquivo do pendrive para a pasta mod: "cp mnt/pendrive/x.dfwn mnt/flash/firmware/mod/0". (substitua o x em x.dfwn pelo nome do arquivo do pendrive) Note que o arquivo é copiado com o nome "0" (zero), pois a pasta mod está vazia. Caso já exista um arquivo na pasta mod, o arquivo deve ser copiado seguindo a sequencia (1, 2, 3....).

Arquivo copiado:

[root@mcanet2 /mnt/flash/firmware/mod]# ls

- 11. Retire o pendrive e reinicie o McaNet II.
- 12. Carregue o firmware manualmente e confirme a carga do mapa instalado na inicialização:

